

Anleitung zur Ablesung der Wasser- und Wärmemengenzähler (Heizungszähler)

Anmerkung:

**Die Wärmemengenzähler (Heizungszähler) befinden sich in der Regel
im Verteilerkasten im Flur.**

**Die Wasserzähler befinden sich in der Regel im Verteilerkasten im
Flur oder im Badezimmer und ggf. im Waschmaschinenraum.**

Warmwasserzähler

Stand Warmwasserzähler (Warmwasserzähler = ROTE Wasseruhr) ablesen.
Die letzten Ziffern (welche in ROT gehalten sind = Kommastellen)



Kaltwasserzähler

Stand Kaltwasserzähler (Kaltwasserzähler = BLAUE Wasseruhr) ablesen.
Die letzten Ziffern (welche in ROT gehalten sind = Kommastellen)



Wärmemengenzähler (Heizungszähler)

1. Um den Zähler besser ablesen zu können, empfiehlt es sich, diesen aus der Halterung zu lösen. Hierzu den Zähler an den äußeren zwei Einkerbungen eindrücken und anheben.



2. Bei einigen Modellen kommt es vor, dass keine Taste gedrückt werden muss, sondern der Wert direkt auf dem Display angezeigt wird. Bitte beachten Sie aber: rechts neben dem gesamten Verbrauch MUSS "kWh" oder "mWh" stehen.

Falls kein Wert auf dem Display angezeigt wird:

Sensortaste (Sensortaste befindet sich unter dem Display) ein mal drücken.
Falls hier folgender Wert angezeigt wird: 88888888 ist dies ein LCD-Test.
In diesem Falle einige Sekunden warten, dann wird der aktuelle Verbrauch angezeigt.

Nun wird folgender Wert angezeigt: Gesamter Verbrauch in kWh bzw. mWh.
Diesen Stand bitte ablesen!

Bitte beachten:

rechts neben dem gesamten Verbrauch MUSS "kWh" oder "mWh" stehen.



3. Wärmemengenzähler wieder in die Halterung einhängen. Die Anzeige erlischt bei einigen Modellen nach ca. 60 Sekunden.

